



VAROITUS



Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimittamamme tuotteen vaurioitumiseen ja takuun eväämiseen virheellisen asennuksen vuoksi.

ASENNUKSEN ENNEN TARKISTA TAI MITTAA EHDOTTOMASTI SEURAAVAT ASIAT:

- 1** Irrota akun negatiivinen napa.




- 2** Tarkista, onko akku hyvässä kunnossa (lataa tai vaihda se tarvittaessa).




- 3** Tarkista, ettei kaapelointi ole korroosion tai muun vahingon alainen. Jännitehäviö huonon kaapeloinnin ja liitosten takia voi vaurioittaa generaattoria.



- 4** Tarkista, onko vanha generaattori öljyinen tai voimakkaasti korroosion alainen. Tällöin vikasyy on poistettava ennen asennusta. Generaattorin kosketus nesteeseen voi aiheuttaa käämien oikosulun.



- 5** Tarkista, etteivät kiristin ja hihnapyörät ole vaurioituneet. Suosittelemme aina vaihtamaan ohjaus- ja kiristinhihnapyörät.



- 6** Varmista, että hihnan jännitys (V-hiphna tai urahihna) on säädetty valmistajan tietojen mukaan. Tarkista hihna ja vaihda se tarvittaessa. Suosittelemme kuitenkin hihnan vaihtamista.



- 7** Varmista, että generaattori on oikein suunnattu paikalleen. Kiristä kiinnityspultit valmistajan määrittämällä kiristysmomentilla, liitä kaapelointi ja mittaa sen jälkeen jännite generaattorilta – sen tulee olla sama kuin akun jännite.



HUOMIO! – Liittäessäsi akun kaapelia, varmista aina oikea napaisuus. Älä koskaan lataa tyhjää tai äärimmäisen tyhjentyntä akkua vain generaattorilla. Älä koskaan irrota akkua tai irrota sähkökaapeleita generaattorista, kun moottori on käynnissä.